



Girrbach

Komfortdienste für MediaPhon

Soweit Ihr Telefon Komfortdienste unterstützt (nachzulesen in den technischen Merkmalen in der Bedienungsanleitung), können Sie diese wie folgt an Ihrem Telefon einstellen:

1. Rufnummernübermittlung und Anzeige

Ist generell im Telefon voreingestellt.

2. Rufnummernunterdrückung

Permanente Unterdrückung: *311
Wieder zuschalten: *310

3. Anrufweiterleitung

Aktivieren sofort: *211 und Zielrufnummer#
Aktivieren nach 20 Sekunden: *611 und Zielrufnummer#
Aktivieren bei Besetzt: *671 und Zielrufnummer#
Deaktivieren sofort: *210
Deaktivieren nach 20 Sekunden: *610
Deaktivieren bei Besetzt: *670

***Bei Rufumleitungen zu Mobilfunknummern keine abschließende # eingeben!
Maximal 3 Rufumleitungen sind gleichzeitig möglich !***

5. Rückfrage/Makeln und Anklopfen/Halten

Anklopfen/Makeln/Rücksprache aktivieren: *431
Deaktivieren: *430
Anklopfen ablehnen: R0
Halten: R2 (für zweite Verbindung)
Makeln: R2 (zurück zur ersten Verbindung)
Rückfragen: R und Zielrufnummer
Aktive Verbindung beenden: R1

Bitte versichern Sie sich vor Aktivierung eines Komfortdienstes, ob Ihr und das Telefon Ihres Gesprächspartners diese Dienstmerkmale auch unterstützen.