



Girrbach

Dienstmerkmale für Telefonkomfortdienste

Soweit Ihr Telefon Komfortdienste unterstützt (nachzulesen in den technischen Merkmalen in der Bedienungsanleitung), können Sie diese wie folgt an Ihrem Telefon einstellen:

1. Rufnummernübermittlung und Anzeige

Ist generell im Telefon voreingestellt.

2. Rufnummernunterdrückung

Permanente Unterdrückung: *311

Wieder zuschalten: *310

3. Anrufweiterleitung

Aktivieren sofort: *211 und Zielrufnummer#

Aktivieren nach 20 Sekunden: *611 und Zielrufnummer#

Aktivieren bei Besetzt: *671 und Zielrufnummer#

Deaktivieren sofort: *210

Deaktivieren nach 20 Sekunden: *610

Deaktivieren bei Besetzt: *670

**Bei Rufumleitungen zu Mobilfunknummern keine abschließende „#“ eingeben!
Maximal 3 Rufumleitungen sind gleichzeitig möglich.**

4. Rückfrage/ Makeln und Anklopfen/ Halten

Anklopfen/ Makeln/ Rücksprache aktivieren: *431

Deaktivieren: *430

Anklopfen ablehnen: R0

Halten: R2 (für zweite Verbindung)

Makeln: R2 (zurück zur ersten Verbindung)

Rückfragen: R und Zielrufnummer

Aktive Verbindung beenden: R1

Bitte versichern Sie sich vor Aktivierung eines Komfortdienstes, ob ihr Telefon und das Telefon Ihres Gesprächspartners diese Dienstmerkmale auch unterstützen.